Установка:

1. Снять штатные зеркала заднего вида
2. Установить зеркала с электроскладыванием.
3. Снять обшивки передних дверей
4. Установить контроллер ДСЗ-1 на водительскую дверь (на двухсторонний скотч).
5. Провода от двигателя складывания зеркала (синий и желтый) с правой стороны протягиваем к блоку управления в водительскую дверь (для этого делаем отверстие в колодке водительской двери).
6. Установить новый блок управления наружными зеркалами в водительскую дверь.
7. Выполняем подключение (см. схемы ниже).




Схема электрическая





Таблица адресации выводов блока переключателей


Вывод	Назначение
X1.1, X1.3, X1.5	К левому зеркалу заднего вида
X1.2, X1.4, X1.5	К правому зеркалу заднего вида
X1.6, X2.5, X2.9, X3.3	+12В, от кл.15
X1.7, X2.7, X2.14, X3.2	Корпус
X1.8, X2.8, X3.1	"+", подсветка условных обозначений
X2.11, X2.15	К моторедуктору стеклоподъемника передней правой двери
X2.10, X.2.13	К моторедуктору стеклоподъемника задней правой двери
X2.1, X2.2	К моторедуктору стеклоподъемника задней левой двери
X2.3, X2.6	К моторедуктору стеклоподъемника передней левой двери
X3.4	К реле блокировки стеклоподъемников задних дверей
X3.5	К контроллеру управления складыванием зеркал



[86AC] - Блок переключателей 3


Cavity	Circuit	Plating	Size	Color	To Item	To Cavity	Option
1	1031	SN	0,35	WH/RD	Splice 89/90/91_4	R	LVAREL
2	1032	SN	0,35	BK	Splice M19_2	L	LVAREL
3	1033	SN	0,5	WH	Splice A5	R	LVAREL
4	1034	SN	0,35	GN	DFL-RR_01	B11	LVAREL
5	1060	SN	0,35	WH/RD	DFL-RR_01	C7	SESCRE
6	1061	SN	0,35	BK	Splice M19_2	L	SESCRE

7183736830 : 6P CONN 040 UNSLD FEMALE



Инструкция по подключению драйвера складывания зеркал ДСЗ-1

1) Подключить белый провод с клеммой в штатную 6-и клеммовую колодку модуля управления на позицию 5.



2) Соединить между собой синий и желтый провода блока управления и переходников зеркал соблюдая цветность. Прокладывая провода от правого зеркала к левой двери потребуется проделать отверстия в разъемах между дрерью и кузовом.

3) Произвести врезку в провода розовой колодки управления стеклоподъемниками. Черный провод блока складывания к черному проводу на позицию 7.

4) Произвести врезку в провода розовой колодки управления стеклоподъемниками. Красный провод блока складывания к серому с черной полосой проводу на позицию 9.



5) Приклеить блок управления на удобное место на двери.